

## **Obowiązki konserwatora dźwigów towarowo – osobowych i wciągarka:**

1. Przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzenia.
2. Dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji , w tym sprawdzanie :
  - 1) stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, ciągów nośnych i ich zamocowań,
  - 2) działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  - 3) działania urządzeń sterujących , sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
3. Sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji obsługi nie ustalono innych terminów, stanu:
  - 1) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,
  - 2) instalacji ochrony przeciwporażeniowej.
4. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzeń

.....